

シンプルフリーWi-Fi BOX2 オーナーWi-Fi初期設定マニュアル



© SoftBank Corp. All Rights Reserved.



機器のコンセントを挿し電源を入れて、お手持ちのPCやスマートフォンを オーナーWi-Fiに接続します

■ 同梱マニュアルにてネットワーク名と暗号キーの初期値を確認します





①タスクバー右下のWi-Fi マークをクリックし、オーナー Wi-FiのSSIDをクリック

②接続をクリック

③初期設定ガイドを確認しく 暗号キー>と記載されている英 数混合14文字の文字列を入 力し次へをクリック

④オーナーWi-Fiへ接続済みを 確認したら完了です



🫜 🜒 11% 🔲 A 英字 9月3日((木) 10:49) 🛜 🜗 🛛 7% [🗅 A 英字 9月3日	(木) 10:50
Wi-Fi: オン Wi-Fiをオフにする		Wi-Fiネットワーク"D80F99EBA4A8-5G"にはWPA2パ スワードが必要です。 連絡先にあなたが登録されていて、このネットワークに接続している	Wi-Fi: オン Wi-Fiをオフ	にする	
D80F99EBA4A8-5G .FREE_Wi-Fi_PASSPORT_J 0002softbank	□ (ộ (ộ (ộ	IPhone、IPad、またIAMacとこのMacを立つりることでも、この MacはこのWi-Fiネットワークにアクセスできるようになります。 パスワード ・・・・・・・・・・	✓ [)80F99EB .FREE_Wi-F 0002softb	A4A8-5G Fi_PASSPORT_J ank	(⊍ (⊍ (Û
ほかのネットワークに接続… ネットワークを作成… "ネットワーク"環境設定を開く…	?	 ✓ このネットワークを記憶 キャンセル 	ほかのネッ ネットワー: "ネットワー	ヽワークに接続 フを作成 ク"環境設定を開く	

①メニューバーのWi-Fiマークをクリックし オーナーWi-FiのSSIDをクリック ②初期設定ガイドを確認し
 <暗号キー>と記載されている
 英数混合14文字の
 文字列を入力し接続をクリック

③SSID名の左にくが付けば オーナーWi-Fiとの接続完了です





①Wi-Fiの設定画面を開き 「利用可能なネットワーク」から、 オーナーWi-FiのSSIDをクリック ②初期設定ガイドを確認し
 <暗号キー>と記載されている
 英数混合14文字の文字列を
 入力し接続をクリック

③SSID名の下に「接続」と 表示されればオーナーWi-Fi との接続完了です





①設定> Wi-Fiをクリック

②オーナーWi-Fiの SSIDをタップ ③初期設定ガイドを確認し <暗号キー>と記載されている 英数混合14文字の 文字列を入力し接続をタップ ④SSID名の左に / が
 付けばオーナーWi-Fiとの
 接続完了です

STEP.1 WEB UI (設定画面)への接続



機器とお手持ちの端末をオーナーWi-Fiに接続し、 ブラウザからWEB UI(設定画面)にログインします

2) • 2)

▶ 5G

맖

▶ 编 ▶ ∰

) • # *

► R

▶ 初

► #

■URLと初期ID/PW情報(同梱マニュアルにも記載)



※設定変更対象のオーナーWi-Fiに接続しないと設定画面にログインできません



Wi-Fi(無線LAN)設定

ーナーWi-Fi設定	2.4G基本設定			
G基本語定	SSID			
基本設定 ser Settings	数字やアルファベットの大文字/小文字を入力してください。特殊記号は「」「-」「」以外の文字は利用 で含ません。空白にはできません。 名前や電話毎号など、色人から課題されやすい単感を用いることは通ってください。			
k間通信設定 Gアドレス制限/DHCP配布数設	SSID 90324BFFE638-2G 2.4GHz SSID ステルス 有効/無効 ●プロードキャスト ○ステルス			
ミファイル DL/UL	聴見化大式			
ystem Settings スワード変更 mtv	■日本162034 無線LAN機器による専題が無い場合は、最も安全な「WPAMPA2(PSK AES)」をご利用ください。 「暗号化しない」に設定した場合、鍵でも掲載可能な状態となり、第三者に通信を活動される恐れが高くな りますのでご注意ください。			
246	24GH± (WPA2/WPA(PSK-AES) ▼ WPA(PSK-AES) WPA2/WPA(PSK-AES)			
	暗号キー (WHAJWHAZPSK:AES) 暗号化しない			
	数字やアルファベットの大文字/小文字を入力してください。 名前や電話番号等、他人から期催されやすい単語を用いることは避けてください。			
	WPA/MPA2IAES (Http://disports			
	設定保存			
	○設定を保存する			





①設定画面	: 2.4G基本設定をクリック				
②SSID設定	: (お客様希望値)を入力				
③SSIDステルス	: (お客様希望値)を選択				
④暗号化方式	:(お客様希望値)を選択				
⑤暗号キー	: (お客様希望値)を入力				
⑥設定保存	:設定を保存するをクリック				
・SSID設定の利用可能文字は数字アルファベット (大文字/小文字、「.」「-」「_」)のみです。					
・SSIDステルスについて SSIDを公開する場合⇒ブロードキャストを選択 SSIDを非公開にする場合⇒ステルスを選択					
・暗号化方式について WPA2が一番安全です。 暗号化しないを選択すると 通信を盗聴されるリスクが高くなります。					

STEP.3 基本設定作業 5G基本設定





①設定画面	: 5G基本設定をクリック			
②SSID設定	: (お客様希望値)を入力			
③SSIDステルス	: (お客様希望値)を選択			
④暗号化方式	:(お客様希望値)を選択			
5暗号キー	: (お客様希望値)を入力			
⑥設定保存	: 設定を保存するをクリック			
・SSID設定の利用可能文字は数字アルファベット (大文字/小文字、「.」「-」「_」)のみです。				
・SSIDステルスについて SSIDを公開する場合⇒ブロードキャストを選択 SSIDを非公開にする場合⇒ステルスを選択				
・暗号化方式について WPA2が一番安全です。 暗号化しないを選択すると 通信を盗聴されるリスクが高くなります。				



🧧 オーナーWi-Fi設定	バスワード変更設定
2.40基本設定	
▶ 5G葱本設定	ハスワート 変更
	IB(127-F (2)
User Settings	101127-F
▶ 端末間通信設定	10127-FOMD (3)
MACアドレス制限/DHOP記を投設	
■ 課業ファイル DL/UL	波定保存
System Settings	Care and the second sec
► パスワーF変更 (1)	
▶ KRAMENTE:	
有記録	

GoppridMICOS of Bank Corp. All rith/to reserve d.

①設定画面へ:パスワード変更をクリック

②旧パスワード: userを入力

③新パスワード: (任意のパスワード)を入力 _{L半角32文字以内}

④設定保存 : 設定を保存するをクリック

STEP.5 詳細設定作業 端末間通信設定



Wi-Fi(無線LAN)設定			
オーナーWi-Fi設定	端末間通信設定		
▶ 2.4G基本設定	WLAN <> WLAN		
▶ 5G基本設定	オーナーWi-Fi間での端末間通信を許可/不許可を設定します。 〇 有効 ⑥ 無効		
User Settings			
▶ 端末間通信設定	WLAN <> LAN オーナーWi-Fiと有線LAN間での端末間通信を許可/不許可を設定します。		
▶ MACアドレス制限/DHCP配布数設定	3 (有效) ④ 無効		
▶ 設定ファイル DL/UL	設定保存		
System Settings	● 設定を保存する		
▶ パスワード変更			
▶ 初期化			
▶ 再起動			

①設定画面へ:端末間通信設定をクリック

②WLAN⇔WLAN設定:無効を推奨(※)

③WLAN⇔LAN設定:無効を推奨

④設定保存:設定を保存するをクリック

※プリンタ等の端末間通信が必要となる機器を 接続する場合は端末間通信設定を「有効」にします

・端末間通信設定について Wi-Fiに接続している端末間の通信の 許可/不許可を設定します。 特に実現したい通信がない場合は 無効を推奨いたします。

STEP.6 詳細設定作業 MACアドレス制限/DHCP配布数設定

Wi-Fi(無線LAN)設定				
オーナーWi-Fi設定	M	ACアドレス 制附	艮/DHCP配布	放設定
▶ 2.4G基本設定		DHCP配布数	設定	
▶ 5G基本設定		DHCPリース時間 致します。	は24時間となってい	はす。この為、即時リリースしたい場合はAPの再起動をお願い
User Settings	2	DHCP配布数	126 (1-	126)
▶ 端末間通信設定		MACアドレス制	則限	
		MAC Filter(登録)	したMAC機器のみす	通信を許可します)
▶ MACアドレス制限/DHCP配布数設定	3	マックアドレスフィ	ルタリング制御	○ 有効 ● 無効
▶ 設定ファイル DL/UL		登録端末	有効/無効	MAC setting
		1	有効 ▼	
System Settings		2	有効 ▼	
, -		3	有効 ▼	
▶ バスワード変更		4	有効 ▼	
		5	有効 ▼	
▶ 补刀期月化		6	有効 ▼	
「西わわ		7	有効 ▼	
++10⊆80		8	有効 ▼	
		9	有効 ▼	
		10	有効 ▼	
		11	有効 ▼	
		12	有効 ▼	
		18	有効 ▼	
		14	有効▼	
		10	有効 ▼	
		10	□伯幼▼	
		設定保存		
			4	❷設定を保存する

①設定画面へ: MACアドレス制限/DHCP配布数設定をクリック

②DHCP配布数設定:1-126の範囲で入力

③マックアドレスフィルタリング制御設定: 無効/有効を選択 有効とした場合は制御したいMACアドレスを入力します。

④設定保存:設定を保存するをクリック

DHCP配布数設定について APが配布できるIPアドレスの数を指定します。 マックアドレスフィルタリングについて 有効にすると通信するデバイスを制御します。 通信を許可する場合は有効、通信を許可しない場合は 無効を選択します。

SoftBank



Wi-Fi(無線LAN)設定					
オーナーWi-Fi設定	設定ファイル DL/UL				
▶ 2.4G基本設定	設定ファイルダウンロード				
▶ 5G基本設定	現在の設定内容をバックアップする為には本機能でダウンロードして下さい Download Setting Files 20mnload				
User Settings					
▶ 端末間通信設定	設定ファイルアップロード				
▶ MACアドレス制限/DHCP配布数設定	設定ファイルをアップロードする事で設定を復元する事が出来ます。				
▶ 設定ファイル DL/UL	Upload Setting Files 3 ファイルを選択 fxccfgfile.bin				

<設定ダウンロード>

①設定画面へ: 設定ファイルDL/ULをクリック

②Download Setting Files:
 downloadをクリック、DLされる「fxccfgfile.bin」というファイルを保存する

く設定アップロード>

③Upload Setting Files : ファイルを選択をクリックし、保存していた 「fxccfgfile.bin」を選択

④ファイル名が反映したことを確認しuploadをクリック 自動再起動が完了すれば設定が復元します。

設定ファイル名「fxccfgfile.bin」は変更せず保管してください。 ファイル名を変更すると設定ファイルULができなくなります。

STEP.8 詳細設定作業 初期化



Wi-Fi(無線LAN)設定			
います。 ↓ 2.4G基本設定	初期化		
▶ 56基本證定	初期化 すべての設定を初期化します		
User Settings ▶ 擁末間通信設定	初期化設置		
MACアドレス制限/DHOP配布教設 定	 2 初期化実行 		
System Settings			
 > パスワード変更 > 初期化 			
▶ A 起動			
	Copyrigh %(D) S of #Deak Corp. All rights reserved.		

<初期化> ①設定画面へ: 初期化をクリック

②初期化設置: 初期化実行をクリック

・以下ポップアップの案内に合わせてOKを押下



初期化を実行すると工場出荷状態へ戻ります。 個別に設定されている内容はリセットされます。

STEP.9 詳細設定作業 再起動



Wi-Fi(無線LAN)設定				
オーナーW-F設定 「 再起動				
▶ 2.4G基本設定	再起動			
▶ 5G基本設定	アクセスポイントを再起動します			
User Settings	2 9 再起勤			
▶ 端末間通信設定				
▶ MACアドレス制限/DHCP配布数設定				
▶ 設定ファイル DL/UL				
System Settings				
▶ バスワード変更	■面遷移			
▶ 初期化				
▶ 再起動	$\mathbf{\hat{1}}$			

192.168.0.1 の内容 本機器の再起動には約120秒ほどかかります。再起動を行うと通話・通信が切断 されます。よろしいですか? 3
OK キャンセル ①設定画面:再起動をクリック

②再起動をクリック

③ダイアログボックスを確認しOKをクリック

機器が再起動するのに約120秒、 通信ができるまでには5分ほどかかります。 再起動中は通信が切断されます。



●自分で変更したSSIDの暗号キーを忘れてしまった ●無線経由で設定画面に接続できなくなった

本体とPCをLANケーブルで接続して再設定が必要になります。



①本体上部、アンテナ横の写真赤枠のLANと書かれた ポートとお手持ちのPCを接続します。

②LANケーブルを接続したPCのブラウザから 「192.168.0.1」を開き設定画面にログインします。

③ログイン後の設定画面よりSSID、暗号キー等を 再設定すれば完了です。



#	質問	回答
1	プリンタが接続できません	オーナーWi-FiでWi-Fi対応のプリンタを利用する場合は端末間通信設定を 有効にしてください
2	設定ファイルUploadでエラーが 出てしまいます	ファイル名が以下正しく設定されているかご確認ください。 ファイル名「fxccfgfile.bin」

