

# 初期化マニュアル Pocket WiFi/USBスティック

本資料は端末返却に際し必要な端末の初期化（工場出荷時の状態に戻す）作業についてのマニュアルです。

※端末返却前に返却予定の端末が、送付書記載の「電話番号」「端末識別番号」「機種」と同一かを確認の上、ご返却ください。

## Pocket WiFi

電池カバーを取り外して、リセットボタンを先端が細いもので5秒以上押してください。  
※電池カバーが開かないタイプの機種は、本体の「設定」にてオールリセットをしてください  
※端末識別番号(IMEI)はWEB UIの「端末情報」または「デバイス情報」よりご確認ください。

## USBスティック


⊘ 本体での初期化はできません。  
各端末のガイドをご参照の上、Utility画面にて初期化を実施ください。  
※端末識別番号(IMEI)は、端末本体裏面またはカバーを取り外してご確認ください。

例)

403ZT 初期化

×

検索

  
[PDF] SoftBank 403ZT ユーザーガイド - 取扱説明書 - ソフトバンク  
[help.mb.softbank.jp/403zt/pdf/403zt\\_userguide.pdf](http://help.mb.softbank.jp/403zt/pdf/403zt_userguide.pdf)